

Co je tlačítko I/M?

Tlačítko **I/M** (Inspection/Maintenance) na diagnostických zařízeních **SIXTOL SX ONE** a **SIXTOL SX FIVE** slouží k rychlému provedení kontroly emisního stavu vozidla podle standardů OBD II.

Funkce tlačítka I/M:

1. **Okamžitá kontrola emisní připravenosti** – Po stisknutí tlačítka zařízení zobrazí stav jednotlivých monitorů emisního systému (např. katalyzátor, lambda sonda, systém odpařování paliva apod.).
2. **Rychlé zjištění chybových kódů** – V případě závady tlačítko pomůže uživateli snadno zjistit potenciální problémy související s emisemi.

Použití tlačítka **I/M** je ideální před technickou kontrolou vozidla (STK), protože pomáhá odhalit případné problémy s emisním systémem dříve, než se vydáte na oficiální test.